

ASW kode	Beskrivelse	Status
0000	Transaktion gennemført uden fejl	
1009	Ingen betalingskortaftale med det pågældende kortselskab	Kontakt Nets
1100	Ingen forbindelse til PSAM ("SIM kort")	Sluk/tænd terminal
1187	Forkert beløb eller Forkert PSAM version (50.036 i stedet for 52.008)	
1188	Forkert transaktionstype (f.eks. kontant udbetaling)	Kontakt Nets
1200/1000	Ingen betalingskortaftale til korttype. Eller forsøg på at sætte penge ind på et ikke-tomt gavekort	Tøm gavekort først
1201/1004	Det aktuelle køb overskrider kortets begrænsninger	
1202/1066	Afvisning kan ikke accepteres	
1203/1061		Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger
1209	Kort afviser tvunget transaktionstype	Undlad at ændre Betalingstype
120E	Chipfejl på kundens kort. (Chippen afviser transaktion)	Forsøg med magnetstriben
120C/1062	Reference til transaktionen er ikke korrekt	
120D/1063	Data er inkonsistente i henhold til originaldata	
1220/1112	PIN kode skal anvendes	
1221/1017/1117	Forkert PIN kode	
1222	Brug chippen i stedet for magnetstriben	

ASW kode	Beskrivelse	Status
1223	Betalingskortaftale understøtter ikke manuel kort indtastning	Kontakt Nets
1230/1064	Kortnummer er ukendt	
1231/1065	Kortnummer er ukendt	
1232/1025	Nyt chipkort. Er ikke blevet aktiveret	
1240/1001	Kort udløbet	
1250/1010	Ugyldig beløb (for lille eller for stort)	
1260/1021	Beløbsgrænse overskredet	
1270/1002	Mulig svindel	
1271/1029	Muligt falsk kort	
1275	Køb afbrudt af kunden eller ekspedient. Evt. kort fjernet for hurtigt.	
1280/1026	Ugyldig PIN blok	
1281/1027	Forkert PIN kode	
1282/1028	PIN Nøgle synkroniseringsfejl	
1290/1023	Antallet af daglige transaktioner på kortet er overskredet	
12B0/1003		Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger
12B1/1005		Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger

ASW kode	Beskrivelse	Status
12B2/1007		Kortholder skal kontakte kortudbyder (banken)
12B3/1008		Ring til kortudsteder (banken) for yderligere oplysninger
12B4/1013	Uacceptabelt gebyr	
12B5/1014	Kontotype eksisterer ikke	
12B6/1015	Den efterspurgte funktion er ikke understøttet	
12B7/1016	Ikke dækning på konto (fx transaktionsbeløb er 100 kr. men konto kun på 95 kr.)	
12B8 1022	Sikkerhedsoverskridelse	
12B9/1060	Ugyldig dato	
12C0/1006	Antal PIN forsøg er overskredet	
12D0/1009	Ingen betalingskortaftale med det pågældende kortselskab	Kontakt Nets
12E0/1011	Ugyldig kortnummer	
12E1/1018	Kort er lukket	
12E3	Ingen betalingskortaftale med det pågældende kortselskab	Kontakt Nets
1300/1067	Identisk transaktion - samme beløb som sidste transaktion	Udfør evt. betaling på 0 kr.
1310/1019	PIN transaktion ikke tilladt	Udfør signaturtransaktion
1311/1020	Forkert transaktionstype (f.eks. kontant udbetal.)	Kontakt Nets

ASW kode	Beskrivelse	Status
1312/1024	Transaktionstypen er ikke supporteret af dette kort	
1400	Ingen betalingskortaftale med det pågældende kortselskab	Kontakt Nets
1500/2000	Kort spærret	Inddrag kortet
150/2001	Kort udløbet	Inddrag kortet
1502/2002	Mulig svindel	Inddrag kortet
1503/2003	Ring til kortudsteder (banken)	Inddrag kortet
1504/2004	Begrænset kort	Inddrag kortet
1505/2005	Ring til kortudsteder (banken)	Inddrag kortet
1506/2006	For mange PIN forsøg	
150/2007	Specielle betingelser	Inddrag kortet
1508/2008	Kort meldt tabt	Inddrag kortet
1509/2009	Kort meldt stjålet	
150A/2010	Muligt falsk kort	
1601/5303	Gentag transaktionen	
1602/5304	Kunde har benyttet chipkortlæser på 5100-Flex (Magnetstribet + PIN)	Kontakt Nets