

Sagem fejlkoder

Kode	Betydning	Løsning		
0x0000	0	Venter på kort	Betaling enheden er klar til en kort	<i>Waiting for card</i>
0x0001	1	Venter på kort	Kortet scannet	<i>Waiting for application selection</i>
0x0002	2	Venter på kortet valideres	Tjekker kortet	<i>Waiting for card validation</i>
0x0003	3	Venter på beløb	Venter på kortholder	<i>Waiting for amount</i>
0x0004	4	Venter på PIN kode	Venter på kortholder	<i>Waiting for PIN</i>
0x0005	5	Venter på PIN kode og beløb	Venter på kortholder	<i>Waiting for PIN and amount</i>
0x0006	6	Venter		<i>Waiting (processing)</i>
0x0007	7	Venter på svar	En anmodning er under behandling ved den	<i>Waiting for online response</i>
0x0103	259	Godkendt	Host reaktion på on-line samling af transaktionen. Bemærk, at denne tilstand kode ikke gør. Indeholde resultatet af transaktionen, da både PSAM og et chipkort stadig kunne afvise det.	<i>Approved</i>
0x0105	261			<i>Cancel or Enter</i>
0x0106	262	Kort fejl		<i>Card error</i>
0x0107	263	Afvist		<i>Declined</i>
0x0108	264	Indsæt beløb	Venter på beløb	<i>Enter amount</i>
0x0109	265	Indtast PIN kode		<i>Enter PIN</i>
0x010A	266	PIN kode fejl		<i>Incorrect PIN</i>
0x010B	267	Indsæt kort		<i>Insert card</i>
0x010C	268	Kortet kan ikke modtages	Har ingen forretningsaftale på dette kort.	<i>Not accepted</i>
0x010E	270	Vent Venligst		<i>Please Wait</i>
0x010F	271	Fejl i forløbet		<i>Processing Error</i>
0x0110	272	Fjern kortet	Venter på at kortholder fjerner kortet, købet er gennemført	<i>Remove Card</i>
0x0111	273	Brug chip læser	Indsæt kort brug Chippen.	<i>Use Chip Reader</i>
0x0112	274	Brug magnet	Indlæst kort ved hjælp af magneten	<i>Use MAG Stripe</i>
0x0113	275	Prøv igen.		<i>Try again</i>
0x0140	320	Systemfejl - Prøv igen.		<i>System error, retry</i>
0x0141	321	Ugyldig kort		<i>Invalid Card</i>
0x0142	322	Korten dur ikke		<i>Card out of order</i>
0x0143	324	Korten er udløbet		<i>Expired Card</i>
0x014B	331	Afbrudt		<i>Cancel</i>
0x014D	333	Forkert beløb		<i>Incorrect Amount</i>
0x014E	334	Velkommen		<i>Welcome</i>
0x0161	353	kommunikations fejl		<i>Comms Error</i>
0x0164	356	Prøv igen.		<i>Retrying</i>
0x016F	367	Inddrivelse af kort	En fejl er opstået	<i>Recovery needed</i>
0x0170	368	Ingen dækning		<i>Insufficient Funds</i>
0x0186	390	Refusion		<i>Refund:</i>
0x0187	391	Annulleret	Sendt, når transaktionen er afbrudt på grund af kortindehaveren eller forretningen har annulleret købet	<i>Cancellation</i>
0x018F	399	Fjern kortet		<i>Pick up card</i>
0x0194	404	Mistanke om svig		<i>Suspected fraud</i>
0x0195	405	PIN overskredet		<i>PIN exceeded</i>
0x01AF	431	Ugyldig valuta		<i>Invalid currency</i>
0x01E0	480	Terminalen er klar		<i>Terminal ready</i>
0x01E3	483	Fejl ved indlæsning af kort		<i>Error reading card</i>
0x01E7	487	Købet afbrudt		<i>Purchase interrupted</i>
0x01E9	489	Terminalen er optaget		<i>Terminal busy</i>
0x01EA	490	Ude af drift		<i>Out of order</i>
0x01EE	494	Indsæt kortet igen		<i>Insert card again</i>
0x01EF	495			<i>PIN:</i>